

# MODE D'EMPLOI DIGITAL CORAN MP4



## Pour recharger la batterie interne

Pour recharger l'appareil tout en l'utilisant vous devez le brancher via le câble USB sur le chargeur secteur.

Il n'est pas possible d'utiliser l'appareil pendant qu'il est branché au PC via le câble USB, pendant ce temps il faut en profiter pour transférer du contenu dans les deux sens. Le DigiCoran MP4 peut être utilisé comme clé USB.

## Les boutons du Digital Coran

Chaque bouton sert à plusieurs opérations en fonction du contexte :

- **PLAY** : allumer/éteindre l'appareil (appuyez longuement), jouer/écouter/pause, sélectionner un élément dans le menu ou confirmer un choix dans une liste.
- **MENU** : sortir du menu actuel (un clic), revenir au menu principal (appuyer longuement)
- **(+) et (-)** : augmenter ou diminuer le volume, défiler dans un texte vers le haut ou vers le bas.
- **Flèche DROITE et GAUCHE** : Afficher page suivante/précédente, piste sonore suivante/précédente, Radio suivante, etc.

## Le menu Réglage

- Réglage de lecture :
  - Répétition : options de répétitions des fichiers dans les dossiers
  - Réglage de lecture : ordre de lecture (dans l'ordre ou aléatoire)
  - EQ Sélection : pour choisir le mode d'équaliseur (Normal, 3D, Rock, Pop, Classic, Bass, Jazz, User)
- Réglage de FM : Stéréo ou mono, et choix de la région du monde.
- **Information** : pour afficher la mémoire disponible dans l'appareil et dans la carte mini-SD
- Firmware/Defaut : ne pas utiliser ces options...

Le menu Réglage contient d'autres options qu'il est possible de configurer l'appareil MP4.

## Economiseur d'énergie

L'écran s'éteint automatiquement quand l'appareil MP4 n'est pas utilisé pendant un certain temps, afin d'économiser la batterie. Appuyez sur un bouton quelconque pour le rallumer. Vous pouvez augmenter ou diminuer cette durée dans le menu « Réglage ».

## Mise en marche

Pour allumer l'appareil, glisser le bouton du haut à gauche vers « ON » (pour l'éteindre le mettre sur OFF). Ensuite, appuyez longuement sur PLAY jusqu'à ce que la vidéo de bienvenue apparaisse. Le menu s'affiche alors.

## Le Coran

C'est la premier menu. Pour changer la langue de traduction du Coran (par défaut français) dans le menu Réglage > Menu Langage.

Les boutons GAUCHE et DROITE vous permettent d'abord de sélectionner la sourate à lire et écouter. Appuyez sur PLAY pour commencer l'écoute ou faire des pauses. Puis ces mêmes touches vous permettront d'avancer et de reculer dans les versets.

L'affichage de la vocalisation du texte arabe est en couleur bleue et le texte est en couleur noir.

Pour afficher la traduction appuyez sur le bouton REC.

Pour augmenter/diminuer le volume utilisez les boutons (+) (-) en appuyant longuement.

## Du'a Hadith

La navigation dans ces rubriques est très imple.

## Vidéos, images et sons

Utilisez le logiciel fourni dans le CD-ROM pour convertir vos vidéos au bon format puis branchez le Digital Coran MP4 à votre PC via le câble USB fourni afin de transférer les fichiers vidéos grâce à l'explorateur de fichier Windows. Vous pouvez transférer tout sorte de fichiers et les classer dans des sous dossiers. Ces sous dossiers seront visibles également via l'explorateur du Digital Coran MP4.

Pour les fichiers sons et les images, vous pouvez les transférer directement sur l'appareil MP4 sans les convertir, toutefois pour les images une taille d'environ 200 par 150 pixels est suffisante pour un affichage optimal, les images plus grandes sont redimensionnés et réajustés et mettent donc un peu de temps à s'afficher.

## La Radio FM

Ouvrez la Radio FM, mettez en rouge la recherche « Automatique » dans le menu du haut (en utilisant les flèches GAUCHE et DROITE), une fois « Automatique » sélectionné, appuyez sur PLAY pour commencer la recherche automatique et la mémorisation des stations. **Attention, vous devez avoir branché les écouteurs car ces derniers servent d'antenne !**

Pour sortir de la radio appuyez longuement sur le bouton MENU.

## **eBook**

Fonction vous permettant de copier des textes (fichiers .txt) à partir de votre PC et de les lire directement sur votre DigiCoran MP4.

Une fois un fichier .txt ouvert, les boutons (+) et (-) vous permettent de faire défiler le texte ligne par ligne. Pour faire défiler le texte page par page (page suivante/précédente), utilisez les flèches DROITE et GAUCHE.

Vous pouvez utiliser également des signets pour revenir rapidement à un endroit.

Le eBook permet d'afficher des livres aussi bien en français qu'en arabe.

## **Enregistrement**

Utilisez le bouton REC pour commencer à enregistrer/faire une pause/reprendre l'enregistrement. Maintenez REC appuyé pour sauvegarder le fichier. Pour écouter les fichiers, vous pouvez utiliser l'explorateur de fichier ou le lecteur de sons (Musique)

## **Jeux**

Vous pourrez jouer au fameux Tetris. Utilisez pour cela les boutons PLAY, MENU, (+), (-) et flèche GAUCHE / DROITE.

## **Utilisation des signets (Bookmark)**

Quand vous lisez un texte, et que vous voulez ajouter un signet (jusqu'à 3 signets par texte). Mettez la ligne à mémoriser en haut de l'écran puis appuyez sur PLAY, sélectionnez l'un des trois signets et appuyez une seconde fois sur PLAY.

Pour accéder directement au passage mémorisé par un signet, appuyez sur le bouton REC puis choisissez l'un des trois signets.

## **CD-ROM d'accompagnement**

Le CD-ROM d'accompagnement contient un logiciel de conversion à partir de la plupart des formats vidéo vers AVI afin de convertir vos vidéos au bon format et les visualiser dans votre Digital Coran MP4. Il contient également un dossier « QURAN » qui permet de remettre l'application en cas de suppression par erreur du même dossier qui est caché sur votre MP4.